

ワンタイムパスワードカードの液晶に表示されるメッセージ一覧

No.	液晶の表示	メッセージの意味	対応方法	備考
1		液晶画面が正しく表示できません。(故障)	BizSTATIONフリーダイヤルにご連絡ください。	
2		電池の残量がおよそ3か月～1か月半です。	ワンタイムパスワードカードの再発行（無料）が必要です。「ワンタイムパスワードカードに関する諸届<書式10>」でお早めにお手続きをなさってください。	
3		電池の残量がおよそ1か月半～電池切れ直前です。	ワンタイムパスワードカードの再発行（無料）が必要です。「ワンタイムパスワードカードに関する諸届<書式10>」でお早めにお手続きをなさってください。	
4		電池の残量が電池切れ直前です。	ワンタイムパスワードカードの再発行（無料）が必要です。「ワンタイムパスワードカードに関する諸届<書式10>」でお早めにお手続きをなさってください。	
5		PIN（ワンタイムパスワードカード起動用の暗証番号。以下、暗証番号）設定時の暗証番号入力待ちです。	お客さまが設定なさりたいPIN（暗証番号）を入力してください。	PIN（暗証番号）設定を中止する場合は  ボタンを押してください。
6		PIN（暗証番号）設定時の確認用PIN（暗証番号）の入力待ちです。	1回目に入力したPIN（暗証番号）を再入力してください。	PIN（暗証番号）設定を中止する場合は  ボタンを押してください。
7		PIN（暗証番号）設定時の1回目と2回目の入力値が一致しました。	PIN（暗証番号）の設定が完了しました。次回より設定なされたPIN（暗証番号）を入力してご利用ください。	
8		PIN（暗証番号）設定時の1回目と2回目の入力値が一致しません。	数秒間表示後、No.5の表示（NEW PIN 1）に変わります。もう一度、PIN（暗証番号）を再入力してください。	PIN（暗証番号）設定を中止する場合は  ボタンを押してください。
9		PIN（暗証番号）の入力待ちです。	設定したPIN（暗証番号）を入力してください。	
10		設定と異なるPIN（暗証番号）が入力されました。	正しいPIN（暗証番号）を入力してください。	「※」…数字が表示されます。
11		設定と異なるPIN（暗証番号）が一定回数以上入力されたため、PIN（暗証番号）の入力をロックしました。	ワンタイムパスワードカードの再発行（有料）が必要です。「ワンタイムパスワードカードに関する諸届<書式10>」でお早めにお手続きください。	「※」…数字が表示されます。
12		ワンタイムパスワードカードのボタンが一定時間以上、長押しされています。 例) 財布などの中でボタンが押され続けている状態。	ワンタイムパスワードカードのボタンに触れているものをボタンから離してください。	長押し状態が解除されると液晶のメッセージは自動で消えます。